

ELECTROFON

Modelo BS-2130ID



TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Felicitaciones por la adquisición de su teléfono multifunción ELECTROFON BS-2130ID (Identificador de Llamadas, calendario, calculadora, etc.)

CARACTERISTICAS

- 100 memorias de llamadas entrantes (14 dígitos)
- Registra las últimas 30 llamadas realizadas (16 dígitos)
- Rediscado con agregado de “0” opcional
- Bloqueo de llamadas de larga distancia (“0”)
- Almacena 2 códigos de área local
- Ajuste de contraste del visor de cristal líquido
- Funciones de Flash y Pausa
- Función de pre-discado (32 dígitos)
- 2 memorias para números IP
- Función de Rediscado Automático
- Función de Bloqueo Antirrobo de línea paralela
- Calendario : muestra mes, día, semana y hora
- Calculadora
- Ajuste de Nivel de la Campanilla Alto/Bajo (HI/LOW)
- Selección de discado Pulso/Tono (PULSE/TONE)
- Control de volumen Alto/Bajo (HI/LOW) del Manos Libres

LISTADO DE COMPONENTES

- Base del Teléfono
- Auricular
- Cable Espiral
- Cable de la línea telefónica
- Manual del Usuario

- Una vez seleccionado un número de la lista, presione REDIAL para realizar una llamada a ese número.
- O presione REDIAL dos veces seguidas para agregar un “0” delante del número previo al discado del mismo.
- O presione DEL una vez para eliminarlo de la lista.
- O presione DEL durante 2 segundos o más para eliminar todos los números almacenados en la lista de llamadas recibidas.

OTRAS FUNCIONES

Calculadora

Presione la tecla AC para ingresar al modo calculadora y utilice las teclas marcadas con +, -, x, /, =, etc. para realizar cualquier operación. Presione DEL para finalizar (no funciona si se está utilizando el teléfono).

Números VIP

Si Ud. desea mantener alguno de los números almacenados en la lista de números entrantes para su posterior marcado y evitar que las nuevas llamadas entrantes los borren, mientras esta recorriendo la lista de números recibidos, presione una vez SET, en el visor aparecerá un pequeño candado indicando que ese número no será borrado de la lista. Si desea desactivar este bloqueo, presione nuevamente SET y el candado desaparecerá del visor.

Función IP y AutoIP

Cuando Ud. digita un número o redisca a alguno de los números almacenados en las memorias, presione la tecla IP para que el teléfono realice el discado utilizando la configuración de números IP normal previamente configurada. Si el modo AutoIP se encuentra activo, al digitar un “0” el teléfono discará en forma automática el nro. IP previamente configurado.

Nota: En el modo “Lock 0” (bloqueo de larga distancia), la función IP estará desactivada.



ELECTROFONIA S.R.L.

<http://www.electrofonía.com>

Respalda y
Garantiza

Función de Rediscado Automático

Habiendo previamente activado el Manos Libres pulsando la tecla SPK, si el número al que Ud. desea llamar esta constantemente ocupado, presione la tecla REDIAL luego del tercer tono de ocupado para activar la función de rediscado automático. El visor indicará “Auto DIAL”. EL teléfono realizará hasta 10 intentos esperando en cada intento unos 10 segundos. Para desactivar la función de rediscado automático, presione cualquier tecla o levante el auricular.

Nota: en algunos casos, la compañía telefónica local emitirá un aviso indicando que el número se encuentra ocupado. Es decir, mientras el número al que Ud. llama se encuentra ocupado, Ud. escuchará un mensaje de aviso de línea ocupada en lugar del tradicional tono de ocupado. En estos casos, la función de rediscado automático no funcionará.

OPERACION DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Servicio de Identificación de Llamadas

Antes de poder utilizar el servicio de Identificación de Llamadas, Ud. debe solicitarlo a su compañía telefónica local. El teléfono funciona con las normas FSK y DTMF en forma automática sin necesidad de realizar ningún ajuste.

Visualizando la lista de Llamadas Realizadas

Este teléfono puede registrar las últimas 30 llamadas realizadas indicando el número al cual se llamó y la duración de cada llamada.

Presione la tecla CHECK para ingresar y luego presione CHECK/^ para recorrer la lista de llamadas realizadas, el visor indicará “OUT”.

- Presione REDIAL para discar al número que se muestra en el visor.
- Presione la tecla DEL una sola vez para eliminar el número visualizado. Para borrar todos los números de la lista, simplemente mantenga presionada la tecla DEL durante 2 segundos o más.

Visualizado/Rediscado de la lista de Llamadas Recibidas

Este teléfono almacena en forma automática la información de hasta 100 llamadas recibidas, presione ^ o v para recorrer la lista. Cada registro de la lista incluye la Fecha, hora y el número de la llamada recibida. En caso de haber recibido nuevas llamadas que aún no han sido revisadas, el visor indicara “NEW”.

INSTALACION

- Conecte el cable espiral al auricular y el cable de la línea al terminal de la línea telefónica.
- Instale 3 baterías “AA” en el compartimiento de las baterías respetando la polaridad allí indicada, también puede conectar un adaptador de corriente alterna de 6 volts en el conector posterior - ---(● --- +.

AJUSTES DEL TELEFONO

Ajuste del modo de discado

El modo de discado que viene de fábrica es DTMF/TONE (tono). Si en su zona se utiliza discado por pulsos, entonces presione la tecla * durante 2 segundos o más para cambiar de Tono a Pulso (Tone/Pulse) como se indica en el Visor de Cristal Líquido.

Bloqueo Antirrobo de línea paralela

Presione # durante 2 segundos o más para activar o desactivar esta función (el visor indicará “SPI On/SPI OFF”). Cuando esta función se encuentre activada, cualquier teléfono conectado a la misma línea telefónica en forma paralela, no podrá operar en forma correcta, lo cual impedirá que realicen llamadas.

Ajuste del Nivel de Volumen del Mano Libre

Mediante este interruptor, ajuste el volumen del Mano Libre en el nivel deseado HI/LO (Alto/Bajo)

Ajuste del Nivel de la Campanilla

Ajuste el nivel de volumen de la campanilla en las posiciones HI (alto) o LO (Bajo) como Ud. lo desee.

Ajustes

Presione la tecla SET para ingresar al modo de ajuste

- Presione las teclas ^ o v para seleccionar el modo que desea ajustar (Total 7 modos):
 - a. “SET 1 dAtE” – ajuste de fecha y hora
 - b. “SET 2 CodE” – ajuste del código de área local
 - c. “SET 3 FLASH” – ajuste del tiempo de FLASH
 - d. “SET 4 AUto IP” – ingreso del número IP y activación del modo Autom.
 - e. “SET 5 IP” – ingreso del número IP
 - f. “SET 6 LCD” – ajuste de contraste del Visor de Cristal Líquido
 - g. “SET 7 PAUSE” – ajuste del tiempo de la función de pausa (PAUSE)

- Presione nuevamente la tecla SET para entrar al modo correspondiente.
- Presione las teclas \wedge o \vee para ajustar los parámetros.
- Finalmente presione la tecla DEL para salir del modo de ajuste.

Ajuste de la Fecha y Hora

- Presione la tecla SET, el visor indicará “SET 1 DATE”.
- Presione SET nuevamente para entrar al modo de ajuste de la hora.
- Presione \wedge o \vee para ajustar el año (“year”).
- Presione SET para confirmar y pasar al siguiente parámetro.
- Ud. puede ajustar el mes “month”, día “date”, modo 12/24 “12/24hours”, “AM/PM”, hora “hour” y minutos “minutes” presionando las teclas \wedge o \vee y SET para confirmar.
- Presione la tecla DEL para salir del modo de ajuste.

Ajuste del Código de Area Local

- EL visor indicará “SET 2 CodE”.
- Presione la tecla SET nuevamente, el visor indica “CodE 1 ----”.
- Presione \wedge o \vee para ajustar cada dígito a “0~9” y “-” (4 dígitos por código de área), presione SET para ingresar al siguiente paso.
- Ingrese el código de área alternativo “CodE 2 ----”, luego de haber ingresado el primer código si “CodE 1 ----” en caso de ser necesario.
- Presione DEL para salir del modo de ajuste.

Ajuste del tiempo de FLASH

- En este modo el visor indicará “SET 3 FLASH”.
- Presione la tecla SET para ingresar al modo y luego presione \wedge o \vee para ajustar el tiempo de flash como Ud. desee (1000ms, 600ms, 300ms & 100ms). El tiempo de FLASH ajustado de fábrica es de 600ms.
- Presione DEL para salir del modo de ajuste.

Ajuste del número IP normal

- En este modo el visor indicará “SET 5 IP”.
- Presione SET para ingresar, el visor indicará “IP: “.
- Ingrese los números IP y la clave password, etc dígitos 0-9, *,# , P(pause) como Ud. lo desee.
- Presione DEL para salir del modo de ajuste.

Nota: para asegurarse de que el modo IP funcione en forma correcta, por favor intente ingresar una pausa mayor a veces necesaria para llamadas de larga distancia. También lea atentamente las instrucciones indicadas en su tarjeta IP.

Ajuste de contraste del Visor de Cristal Líquido.

- En este modo el visor indicará “SET 6 LCD”.
- Presione SET para ingresar y luego \wedge o \vee para ajustar el contraste del visor en alguno de los 5 niveles.
- Presione DEL salir del modo de ajuste.

Ajuste del tiempo de Pausa (PAUSE)

- En este modo el visor indicará “SET 7 PAUSE”.
- Presione SET para ingresar y luego presione \wedge o \vee para ajustar el tiempo de Pausa como Ud. desee (0.5s/1.0s/ 1.5s/2.5s/3.0s/3.5s/4.0s). El tiempo de pausa ajustado de fábrica es de 4.0 segundos.

OPERACION

Realizando una llamada telefónica

- Levante el auricular, o presione la tecla SPK para obtener tono de discado, luego digite el número deseado.
- Una vez finalizada la conversación, coloque el auricular en la base o presione nuevamente la tecla SPK para finalizar la llamada.

Uso de la función de pre-discado

Estando el auricular en la base :

- Digite el número al que desea llamar presionando DEL en caso de tener que corregir algún error al digitar.
- También buscar el número en la lista de llamadas recibidas.
- O puede buscar el número en la lista de llamadas realizadas que se menciona más adelante en este manual.

Presione la tecla REDIAL y el número que aparece en el visor será discado.

Recibiendo llamadas

En el momento que el teléfono suene, levante el auricular o presione la tecla SPK para comenzar la conversación.

Función de FLASH

La tecla de FLASH se utiliza generalmente para obtener tono de discado en si su teléfono esta conectado a una centralita telefónica o también para activar algunos servicios como ser “llamada en espera” que muchas compañías telefónicas locales brindan a sus usuarios. El tiempo de FLASH ajustado en fábrica es de 600ms.