

GUIA PARA RESOLVER PROBLEMAS	
FALLA	SOLUCION
No hay tono de discado	Verifique que todos los conectores de los cables se encuentren bien enchufados. Verifique que no exista ningún cable dañado. Pruebe a enchufar el teléfono en otro terminal telefónico. Si el teléfono funciona en ese otro terminal, entonces es muy probable que exista algún problema en la instalación de los cables Telefónicos en el lugar.
Escucho los tonos de discado pero la llamada no se realiza	Revise el interruptor de PULSE/TONE ubicado en la parte posterior de su teléfono. Si éste se encuentra en la posición de TONE (T), cámbielo a PULSE (P), porque podría ser que Ud. tuviera discado por pulsos en su área, consulte con su compañía telefónica local.
El teléfono no suena	Puede que Ud. tenga demasiados teléfonos en paralelo conectados a la misma línea telefónica. Si tiene mas de 5 aparatos conectados a la misma línea telefónica, debería consultar a su compañía telefónica local para informarse del número máximo recomendado en su área.
No funciona el discado de las memorias	Revise atentamente la sección de almacenamiento de números en memoria que se encuentra en este manual e intente almacenar nuevamente el número programado.
El sonido se escucha muy bajo	Verifique si no hay algún otro teléfono conectado a la misma línea telefónica que tenga el tubo descolgado, si así es, pruebe a colgar ese otro teléfono.



ELECTROFON

TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS DE 150 MEMORIAS

MODELO : BS-2150ID



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Felicitaciones por la adquisición de su teléfono **ELECTROFON BS-2150ID**

CARACTERISTICAS

- 150 Memorias de llamadas entrantes
- Registra las últimas 40 llamadas realizadas
- 30 Memorias Preferenciales
- 8 Memorias de acceso directo
- Visor de Cristal Líquido de 3 líneas (número, fecha/hora y timer)
- Ajuste de Contraste del Visor
- Rediscado Automático de cualquier llamada entrante (elimina el código de área local)
- Nivel de la Campanilla ajustable HI/LOW (alto/bajo)
- Tono/Pulso
- Volumen ajustable HI/LOW (alto/bajo)
- Ajuste del Código de Area Local y su eliminación al rediscar
- Bloqueo de Llamadas de larga distancia, etc. (opcional)

INSTALACION

1. Abra la tapa del compartimiento de baterías e instale 3 baterías "AAA".
2. Conecte los terminales ubicados en los extremos del cable espiral al conector HANDSET ubicado en el tubo y en la base del teléfono.
3. Conecte el terminal del cable telefónico plano en el conector TEL LINE ubicado en la base del teléfono.

8. Referencia de los Mensajes del Visor

NEW --- indica que la llamada no ha sido revisada aún
NEWS --- indica el número total de llamadas recibidas no revisadas

TOLL --- indica que la llamada no pudo identificarse
REP --- indica que se ha recibido una llamada proveniente desde ese número más de una vez

9. Bloqueo de Llamadas de Larga Distancia

En la base del teléfono Ud. encontrará una cerradura, la función de la misma es bloquear las llamadas que comiencen con "0" si la cerradura se encuentra en la posición indicada por el punto verde. En la posición indicada por el punto rojo Ud. podrá realizar cualquier tipo de llamadas sin restricción. Para activar la cerradura Ud. deberá utilizar el juego de llaves que vienen incluidas con el teléfono.

Respalda y Garantiza :



ELECTROFONIA S.R.L.

3. *Revisando la lista de llamadas realizadas*
Presione la tecla SEARCH para revisar los números de las últimas 40 llamadas realizadas.
4. *Almacenamiento de las Memorias Preferenciales*
Si Ud. desea almacenar algún número importante, puede revisar la lista de llamadas recibidas y también las realizadas. Para almacenar alguno de esos números, presione la tecla STORE y luego la tecla VIP y el número quedará almacenado en una de las 30 Memorias Preferenciales.
Ud. también puede almacenar números en las Memorias Preferenciales como se indica a continuación : presione la tecla STORE, luego presione la tecla VIP, a continuación digite el número que desea almacenar y para culminar presione nuevamente la tecla STORE.
Presione la tecla VIP reiteradamente para revisar toda la lista de las Memorias Preferenciales.
5. *Rediscado Automático*
Cuando Ud. presiona las teclas UP, DOWN, SEARCH o VIP para revisar los números almacenados en las memorias, puede presionar la tecla DIAL para discar a cualquier número deseado que aparezca en las listas.
6. *Borrado de Números Almacenados o Registrados*
Presione las teclas UP, DOWN, SEARCH o VIP para visualizar el número que desea borrar. Presione la tecla DEL dos veces en forma rápida. **Si deja presionada la tecla DEL por más de 3 segundos, se borrarán todos los números almacenados en las memorias.**
7. *Ajuste y Eliminación Automática del Código de Area Local*
Presione la tecla UP y DOWN simultáneamente por al menos 3 segundos para acceder al modo de ajuste. Luego presione la tecla DOWN para ajustar el número, utilice la tecla UP para cambiar de dígito (hasta 6 dígitos), el Código de Area de su localidad será automáticamente almacenado. Cuando Ud. redisca algún número almacenado en la memoria de llamadas recibidas que pertenece a su misma localidad, el Código de Area no será discado.

AJUSTE Y USO

1. *Ajuste del modo de discado*
Para seleccionar el modo de discado por Pulsos (Pulse) o por Tonos (Tone) coloque el interruptor MODE situado en la base del teléfono a "P" o "T". En caso de tener alguna duda, consulte con su compañía telefónica local.
2. *Ajuste del volumen del sonido*
Utilice el interruptor de ajuste de volumen VOL situado en la base del teléfono y colóquelo en H (alto) o L (bajo).
3. *Ajuste del Nivel de la Campanilla*
Ajuste el nivel de la Campanilla a H (alto) o L (bajo) mediante el interruptor de ajuste RING situado en la base de su teléfono.
4. *Ajuste del tiempo de FLASH*
Presione la tecla STORE sin soltar hasta que en el visor aparezca la palabra "STOR", luego presione la tecla de "FLASH", a continuación oprima algún dígito por ej. "3" para ajustar el tiempo de FLASH a 300ms y finalmente STORE para culminar el proceso. El tiempo máximo de FLASH es de 700ms, el que viene configurado de fábrica es de 600ms.
5. *Ajuste del contraste del Visor de Cristal Líquido*
Presione la tecla DOWN por unos 3 segundos para ingresar al modo de ajuste de contraste del visor. A continuación, Ud. podrá ajustar el contraste a gusto mediante las teclas UP y DOWN (más o menos contraste).
6. *Ajuste de la Fecha y Hora*
Presione la tecla UP por unos 3 segundos o más hasta que la palabra MONTH (mes) del visor comience a parpadear, luego presione la tecla DOWN para ajustar el valor, presione UP para moverse al siguiente parámetro, de esta forma Ud. podrá ajustar la fecha, hora y minutos repitiendo estos pasos.
7. *Programación de las Memorias de Discado Rápido*
Presione la tecla STORE hasta que el visor indique "STOR", luego oprima alguna de las teclas de memoria M1, M2, ..., M8, a

continuación digite el número que desea almacenar en esa memoria, por ej. "3368331", finalmente presione la tecla de STORE nuevamente para finalizar el proceso. De la misma forma puede modificar un número almacenado previamente en alguna memoria.

8. *Verificando las Memorias de Discado Rápido*

Presione la tecla AUTO y el botón de memoria donde tiene almacenado el número, el visor desplegará el número allí almacenado.

UTILIZACION DEL TELEFONO

1. *Discado*

Levante el tubo y espere hasta escuchar el tono de discado, luego disque el número deseado.

2. *Rediscado*

Presione la tecla REDIAL, el teléfono discará nuevamente al último número discado.

3. *Función de Flash*

Presionando la tecla de FLASH Ud. puede acceder al tono de discado o a la llamada en espera si Ud. dispone de este servicio que brindan algunas compañías telefónicas.

4. *Discando desde las Memorias de Discado Rápido*

Levante el tubo o presione la tecla "1" y espere hasta escuchar el tono de discado; presione la tecla AUTO y luego alguna de las teclas de memorias, por ej. M8; el número allí almacenado será discado.

A su vez, cuando Ud. esta verificando los número almacenados en las Memorias, puede presionar la tecla DIAL para discar a alguno de los números allí almacenados.

UTILIZANDO EL CAPTOR DE LLAMADAS INCORPORADO

1. *Servicio de Identificación de Llamadas*

Cuando una llamada entra, el teléfono desplegará en el visor el número de la persona que esta llamando si Ud. se ha contratado el servicio de Identificación de Llamadas ofrecido por su compañía telefónica local. Como este teléfono fue diseñado para operar tanto en sistemas de Identificación de Llamadas con normas FSK o DTMF, no será necesario mover ningún interruptor porque el aparato lo detecta en forma automática. El teléfono puede llevar un registro de las últimas 150 llamadas entrantes.

Notas :

El número telefónico de la persona que llama no será desplegado en alguno de los siguientes casos :

* La llamada fue realizada a través de una compañía telefónica la cual no ofrece el servicio de Identificación de Llamadas (inclusive para llamadas de larga distancia o internacionales). En este caso el visor indicará "TOLL" para la norma FSK.

* La llamada está bloqueada. Por motivo de privacidad, en algunos países las compañías telefónicas locales ofrecen a usuarios que deseen contratar, un servicio que impide que su número telefónico sea identificado por los Captores de Llamadas como el incorporado con este teléfono. En estos casos la palabra "PRIV" aparecerá en el visor para la norma FSK.

* Si se ha detectado un error en la recepción. Cuando el visor despliega "ERR", indica que el número desplegado puede contener errores.

2. *Visualizando los números de las llamadas entrantes*

Cuando una nueva llamada entra, el visor indicará el número correspondiente, levante el tubo y el número será borrado del visor. Ud. puede presionar la teclas UP o DOWN para revisar los números registrados inclusive los correspondientes a llamadas no atendidas. Si alguno de los números ha sido recibido más de una vez, el visor indicará "REP".