



**Respalda y
Garantiza**

Verificando y Rediscando la lista de Números Recibidos

- El teléfono automáticamente almacena la información de las últimas 100 llamadas recibidas.
- Presione las teclas ▲ o ▼ para recorrer la lista. Cada registro de la lista incluye la Fecha y Hora en que se recibió la llamada.
- Cada vez que existan llamadas en la lista que no hayan sido revisadas, aparecerá "NEW" en el visor.
- Presione la tecla REDIAL para discar al número de la lista seleccionado.
- O presione DEL dos veces para eliminarlo de la lista.
- O presione DEL por mas de 3 segundos para eliminar todos los números de la lista de llamadas recibidas.

Agenda Telefónica

- Para almacenar un número que aparece en la lista de llamadas recibidas o marcadas, busque el número en la lista y una vez ubicado, presione la tecla "STORE" para copiarlo a la Agenda Telefónica, un máximo de 50 números pueden ser almacenados.
- Con el tubo en la base, presione la tecla STORE para recorrer la lista de números almacenados en la Agenda Telefónica.
- Una vez seleccionado el número, presione la tecla REDIAL y el número que aparece en el visor será discado.
- O presione la tecla DEL dos veces para eliminar el número.
- O presione la tecla DEL por mas de 3 segundos para eliminar todos los números almacenados en la Agenda Telefónica.

OTRAS FUNCIONES

Calendario

El visor por defecto muestra el calendario. Para visualizar fechas anteriores o posteriores :

- Presione la tecla DEL, el dígito correspondiente al año, mes o día aparecerá en forma intermitente.
- Presione las teclas ▲ o ▼ para cambiar el año, mes o día.
- Luego presione DEL para pasar al siguiente dígito .

Calculadora


La calculadora puede ser usada tanto con el tubo descolgado como cuando éste se encuentra en la base. Presione la tecla AC para utilizar la calculadora y finalmente presione SET para salir.

Felicitaciones por adquirir un ELECTROFON BS-2170ID, teléfono multifunción con Identificador de Llamadas, Calendario, Calculadora y Alarma.

CARACTERISTICAS

- 100 memorias entrantes
- 70 memorias salientes
- Agenda Telefónica de hasta 50 números
- Rediscado de números entrantes
- Nivel de la campanilla ajustable HI/LOW (alto/bajo)
- Funciona con líneas de Pulso o Tono (PULSE/TONE)
- Control de volumen del manos libres HI/LOW (Alto/Bajo)
- Bloqueo de Llamadas (bloqueo del "0")
- Ajuste de contraste del Visor de Cristal Líquido
- Alarma (ON/OFF encendido/apagado opcional)
- Calculadora
- Indicador de Temperatura ambiente
- Calendario solar y lunar, indica mes, día, semana y hora
- Función de Pre-discado

INSTALACION

- Conecte el cable espiral a la base y la línea telefónica al aparato
- Coloque 3 baterías "AA" en el compartimiento de baterías respetando las polaridades allí indicadas o conecte una fuente de 6V de corriente continua (DC 6V) al conector de alimentación en la parte posterior del teléfono : 

AJUSTANDO SU TELEFONO

Ajuste de modo de Discado

Coloque el interruptor T/P en T si su línea es de discado por Tonos o en P si es de discado por Pulsos.

Ajuste del Volumen del Manos Libres

Coloque el interruptor HI/LO en HI si desea escuchar más fuerte y en LO si desea escuchar más suave.

Ajuste del Nivel de la Campanilla

Coloque el interruptor Ringer en HI si desea escuchar la campanilla más fuerte y en LO si desea escucharla más suave.

Bloqueador de Larga Distancia

Gire la llave a la posición marcada con un punto "Verde" si desea bloquear las llamadas de larga distancia (comienzan con "0") o en la posición indicada con el punto "Rojo" para volver a la posición normal. Nota : todas las funciones de borrado indicadas más adelante no tendrán efecto en la posición IDD lock ("0"), posición "Verde".

Ajustes

Presione SET por más de 3 segundos para entrar al modo ajuste. Mientras presiona SET nuevamente dentro del estado de ajuste, el teléfono va a pasar por los siguientes estados en forma rotativa : Hora, Alarma, Código de Area Local, Contraste del Visor, Formato de Calendario.

Ajuste de Hora

- Presione DEL para cambiar de dígito que parpadea y presione ▲ o ▼ para modificar su valor.

Ajuste de la Alarma del Reloj y su Activación

- En este estado, aparecerá “AL” en la línea inferior del Visor
- Presione DEL para cambiar de dígito y ▲ o ▼ para modificar.
- Presione DEL por mas de 3 segundos para activar la Alarma.
- Cuando el reloj llega a la hora preestablecida, sonará una alarma por al menos 1 minuto si no se presiona ningún botón. En caso de querer cancelar la alarma, simplemente entre al modo de ajuste de Alarma y presione DELETE por más de 3 segundos para desactivarla, el indicador “🔔” desaparecerá del Visor. Presione SET para finalizar.

Ajuste del Código de Area Local



- En este modo, “Code” aparecerá en la línea inferior del Visor.
- Presione DEL para cambiar de dígito y presione ▲ o ▼ para modificar su valor (máximo 5 dígitos). Presione DEL por más de 3 segundos para borrar todos los dígitos en caso de haber ingresado algún valor mal.
- Presione SET para finalizar.

Ajuste de Contraste del Visor

- En este modo, “LCD” aparecerá en la línea inferior del Visor.
- Presione ▲ o ▼ para ajustar el contraste (5 niveles).
- Presione SET nuevamente para finalizar.

OPERACIÓN


Realizando una Llamada

- Levante el tubo o presione el botón  para escuchar el tono de discado, a continuación digite el número deseado.
- Una vez finalizada la conversación, cuelgue el tubo o presione el botón  nuevamente para colgar.

Función de Pre-Discado

- Verifique que el tubo se encuentre en su base y que no haya presionado la tecla de Manos Libres
- Digite el número deseado y utilice la tecla DEL para corregir en caso de haber digitado algún número mal
- O busque el número de la lista de números recibidos (ver abajo)
- O busque el número de la lista de números discados (ver abajo)
- O busque el número de la Agenda Telefónica (ver abajo)
- Presione la tecla REDIAL y el número que aparece en el visor será discado por el teléfono

Recibiendo Llamadas

En el momento que suene la campanilla de su teléfono, levante el tubo o presione la tecla  para atender la llamada y comenzar la conversación.

Función de FLASH

La tecla de FLASH se utiliza para obtener tono de discado o activar algunos servicios ofrecidos por las compañías telefónicas. El tiempo de FLASH de este teléfono es de 600 ms.

UTILIZACION DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Servicio de Identificación de Llamadas

Previo a poder utilizar las características de Identificación de Llamadas de su teléfono, Ud. deberá solicitar este servicio a su compañía telefónica local. El teléfono puede funcionar automáticamente sin ningún tipo de ajuste previo ya que esta diseñado para funcionar con las normas FSK y DTMF de identificación de llamadas.

Verificando los Números Discados

- El teléfono puede almacenar los últimos 70 números telefónicos marcados y la duración de la llamada de cada uno de ellos.
- Presione la tecla CHECK para revisar la lista de números marcados y la duración de la llamada de cada uno, “OUT “ aparecerá en el visor del teléfono.
- Presione la tecla REDIAL para discar a ese número seleccionado.
- Presione la tecla DEL dos veces para eliminar ese número de la lista. Para eliminar todos los números de la lista simplemente presione la tecla DEL por mas de 3 segundos.