

RELOJ DIGITAL MULTIFUNCION CON CALENDARIO Modelos GH011 y GH203

Manual del Usuario


Gracias por elegir este producto, para obtener un mejor rendimiento del mismo, por favor lea atentamente este manual.

I. Resumen de funciones

1. Calendario desde 1900 hasta 2099.
2. Alarma : se puede programar un grupo de alarmas con 1 minuto de duración.
3. Función de *dormilón* : cuando se activa esta función, al sonar la alarma, cuando se presiona la tecla SNOOZE la alarma dejará de sonar y volverá a activarse luego de 4 o 5 minutos.
4. Funciones de temporizador : Cronómetro y cuenta regresiva.
5. Termómetro : con medición automática de temperaturas desde -10° a 50° centígrados. También despliega en la escala Fahrenheit. ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)


* Luego de instalar las baterías, si el reloj presenta algún tipo de irregularidad, por favor presione el botón de RESET que se encuentra en la parte trasera del reloj, de esta forma el reloj se inicializará teniendo que ajustar nuevamente la fecha y la hora. Este procedimiento es normal, pedimos disculpas por esta molestia.

II. Operación de las teclas en modo normal


1. Presionar la tecla MODE para desplegar la hora para la cual se programó la alarma. Cuando aparece la palabra "TIME" indica la hora actual, cuando aparece  indica la hora de la alarma.
2. Presionar la tecla UP para mostrar la diferencia con la hora actual, la hora actual y la hora predeterminada. La hora indicada como TIME es la hora actual.
3. Presionar la tecla DOWN para cambiar de modo 12 a 24 horas.
4. Presionar la tecla $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ para cambiar de grados centígrados a Fahrenheit.
5. Presionar la tecla SNOOZE para activar / desactivar las funciones de alarma y *dormilón*. Si aparece el dibujo ((●)) la alarma sonará a la hora fijada. Si aparece "SNOOZE", la alarma volverá a sonar a la hora prefijada.

III. Modo de ajuste de funciones

Presionar la tecla MODE durante 3 segundos para acceder al modo de ajuste de funciones (hora, fecha, alarma, *dormilón*, hora fija y temporizador).

- i) Ajuste de la hora y fecha actuales : presionar MODE durante 3 segundos para acceder primero al ajuste del dígito de la hora que aparece parpadeando.
 1. En el visor aparece TIME, presionar la tecla MODE para seleccionar sucesivamente Hora, Minuto, Año, Mes y Día. El dígito seleccionado aparecerá parpadeando.
 2. Presionar la tecla UP para aumentar el número seleccionado en una unidad.
 3. Presionar la tecla DOWN para disminuir el número seleccionado en una unidad.
 4. Presionar la tecla $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ para cambiar entre grado centígrados y Fahrenheit.
 5. La tecla de SNOOZE no realiza ningún cambio aquí.
- ii) Programación de la alarma : luego de finalizar el ajuste de la hora y fecha actuales, presionar MODE para acceder a la programación de la alarma.
 1. En el visor aparecerá . Presionar MODE para seleccionar hora y minutos, el dígito seleccionado aparecerá parpadeando.
 2. Presionar la tecla UP para aumentar el número seleccionado en una unidad.

3. Presionar la tecla DOWN para disminuir el número seleccionado en una unidad.
4. Presionar la tecla $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ para cambiar entre grado centígrados y Fahrenheit.
5. La tecla de SNOOZE no realiza ningún cambio aquí.

- iii) Programación de la función *dormilón* : luego de finalizar la programación de la alarma, presionar MODE para acceder a la programación de la función *dormilón*.
 1. En el visor aparecerá SNOOZE y la hora de la función *dormilón* aparecerá parpadeando.
 2. Presionar la tecla UP para aumentar el número seleccionado en una unidad.
 3. Presionar la tecla DOWN para disminuir el número seleccionado en una unidad.
 4. Presionar la tecla $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ para cambiar entre grado centígrados y Fahrenheit.
 5. La tecla de SNOOZE no realiza ningún cambio aquí.
- iv) Programación de la hora fija : finalizada la programación de la función *dormilón*, presionar MODE para acceder a la programación de la hora fija.
 1. El año aparecerá parpadeando, presione la tecla MODE para seleccionar el parámetro a ajustar (año, mes y día) el cual aparecerá parpadeando.
 2. Presionar la tecla UP para aumentar el número seleccionado en una unidad. Si la hora actual tiene una diferencia inferior a 999 horas con la hora programada, se mostrará en segundos. En caso de ser inferior a 999 segundos, se mostrará en minutos. Cuando sea superior a 999 minutos, se mostrará en horas y al ser superior a 999 horas, se mostrará en días. Si es superior a 999 días, el mensaje ERR aparecerá en el visor. En ese orden se procederá con la programación. En la fecha y hora indicados, la alarma sonará.
 3. Presionar la tecla DOWN para disminuir el número seleccionado en una unidad.
 4. Presionar la tecla $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ para cambiar entre grado centígrados y Fahrenheit.
 5. La tecla de SNOOZE no realiza ningún cambio aquí.
- v) Programación del temporizador : una vez finalizada la programación de la hora fija, presionar MODE para acceder automáticamente a la programación del temporizador.
 1. En el visor aparecerá . Presionar MODE para ajustar el temporizador; Hora, minuto y segundo, el parámetro seleccionado aparecerá parpadeando.
 2. Presionar la tecla UP para aumentar el número seleccionado en una unidad. Cuando se esté contando el tiempo, no se pueden realizar nuevas operaciones ni se puede abandonar el modo de temporizador. Sólo con presionar SNOOZE, para hacer una pausa, se pueden realizar otras operaciones. Durante la pausa, se pueden utilizar las teclas MODE, UP y DOWN para restaurar el tiempo a cero, con el fin de rehacer la programación.
 3. Presionar la tecla DOWN para disminuir el número seleccionado en una unidad.
 4. Presionar la tecla $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ para cambiar entre grado centígrados y Fahrenheit.
 5. Presionar SNOOZE para iniciar el temporizador. Presionar otra vez SNOOZE para realizar una pausa. Cuando se agote el tiempo del temporizador la alarma se activará.



ELECTROFONIA s.r.l.

Web : <http://www.electrofonía.com>

Hocquart 1621 – Montevideo/URUGUAY – PC : 11800

Respalda y
Garantiza