

MODULADOR DE TV

Permite utilizar equipos DVD, juegos de Video, etc. en aparatos de TV que no poseen entradas de Audio/Video. El modulador genera una señal de TV en el canal 3.

MODO DE OPERACION

1. Instale dos baterías "AA" de 1.5V en el compartimiento de las baterías o utilice un adaptador de corriente de 3V 100mA con el positivo al centro.
2. Conecte un extremo del cable de Audio/Video a la salida de Audio/Video del equipo que desea conectar a su TV, conecte el otro extremo del cable de Audio/Video a los terminales de Audio/Video del modulador RF-316.
3. Conecte un extremo del cable coaxial de 75 ohms a la salida marcada como "TO TV" del modulador RF-316.
4. Conecte el otro extremo del cable coaxial de 75 ohms a la entrada de antena de su TV.
5. Encienda el modulador RF-316.
6. Encienda su TV y sintonice el canal 3.
7. Ya puede comenzar a utilizar el equipo conectado a su TV.

