

Telesonic[®]

ESTUFA DE CUARZO DE 800W

Mod. : QH-800D




MANUAL DEL USUARIO

220~240V 50/60Hz - 400W/800W

DETALLE DE PARTES Y CONTROLES

1. Interruptor de encendido tubo 1
2. Interruptor de encendido tubo 2
3. Rejilla protectora
4. Tubos de cuarzo
5. Interruptor de seguridad anti-vuelcos



CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO : QH-800D
POTENCIA MAXIMA : 800W
RANGO DE POTENCIA : 400W-800W
VOLTAJE DE ALIMENTACION : 220V~240V/50Hz

INFORMACION GENERAL

Antes de realizar cualquier operación, lea atentamente este manual de instrucciones. Conserve este manual de instrucciones como referencia para futuras consultas.

Luego de sacar la estufa de la caja, asegúrese de que ésta se encuentre en buenas condiciones.

Si tiene dudas respecto al estado de la estufa, no la utilice y consulte con el vendedor para realizar e cambio correspondiente.

CONEXIONES ELECTRICAS

Antes de conectar la estufa a la red eléctrica, asegúrese de que las especificaciones indicadas en el cuadro de datos técnicos correspondan con las especificaciones de la red eléctrica local.

La seguridad eléctrica de esta estufa solamente puede ser garantizada si se ha conectado la tierra correctamente. Este aparato cumple con las especificaciones indicadas en las normas 89/336/CEE en cuanto a interferencia electromagnética.

PRECAUCIONES

Le aconsejamos seriamente que la instalación eléctrica sea realizada por un técnico calificado.

No instale la estufa en las proximidades de tinas de baño, duchas, lavabos, piscinas, etc.

Este aparato debe ser utilizado solamente para el uso indicado por el fabricante, el cual consiste en el calefactado de tipo doméstico. Cualquier otro uso se considera inapropiado y por consiguiente peligroso. El fabricante no se hace responsable por los daños causados por un uso inapropiado de este aparato.

NO CUBRA LA ESTUFA CON NINGUN OBJETO YA QUE PODRIA INCENDIARSE CUANDO SE ENCUENTRA ENCENDIDA.

No agregue accesorios o equipamientos que no hayan sido previstos por el fabricante.

Una instalación inapropiada puede causar daño a las personas y animales o dañar objetos, solamente instale la estufa en posición horizontal como aparece en la portada de este manual.

No utilice la estufa debajo de artefactos de iluminación o tomacorrientes.

CONXION ELECTRICA

ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A UN TOMACORRIENTES CON CONEXION DE TIERRA.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Elija una ubicación adecuada para la estufa, teniendo en cuenta las instrucciones de seguridad indicadas más arriba.
2. Conecte el terminal del cable de alimentación en un tomacorriente adecuado.
3. Encienda los tubos de cuarzo utilizando las llaves situadas en el panel inferior. Para lograr la máxima potencia de calefacción, ambas llaves deberían estar encendidas.

Esta unidad posee un dispositivo de protección contra vuelcos, el cual corta la corriente eléctrica si la estufa se vuelca evitando así consecuencias más graves en estos casos.

MANTENIMIENTO

Antes de llevar a cabo cualquier proceso de mantenimiento, desconecte la estufa de la alimentación eléctrica. Este aparato no requiere ningún mantenimiento especial. Para limpiarlo se recomienda utilizar un paño suave apenas humedecido y un detergente neutro. No utilice ningún producto abrasivo que puedan dañar la apariencia del aparato. Controle de que las partes que quedan expuestas a la radiación térmica y las ranuras de ventilación se encuentren libre de polvo y suciedad.

Durante la limpieza, tenga cuidado de no tocar los tubos de cuarzo. En caso de rotura o de que el rendimiento del aparato no sea bueno, desconéctelo de la alimentación eléctrica y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado. Siempre exija el uso de repuestos originales.

El no cumplimiento de estas recomendaciones puede comprometer la seguridad del aparato y perder la garantía.



Respalda y
Garantiza

ELECTROFONIA S.A.

<http://www.electrofonía.com>
Hocquart 1621 - Montevideo / URUGUAY
Tel.: (598) 29244646 - Fax : (598) 29242050